

Milá zákazníčka, milý zákazník,

Ďakujeme Vám za nákup skvelého kuchynského pomocníka Luli Chef. Veríme, že sa stane Vaším nerozlučným pomocníkom pri varení a že si jedlá z neho obľúbite rovnako, ako my.

Radi by sme Vám dali do pozornosti pár tipov a overených trikov ako s Luli Chefom narábať, aby ste si ho mohli užívať čím dlhšie a bez komplikácií.

- Luli Chef pripraví **vždy cca jednu porciu tj 350 ml pokrmu**. Menšie ani väčšie množstvo nie je možné.
- Pri varení v Luli Chefovi (tj pri všetkých programoch okrem Smoothie) použite **vždy len surové** (nevarené, nekonzervované) suroviny nakrájané na kocky / kolieska.
- **Nepoužívajte mlieko, múku, smotanu a ani lepivé suroviny** ako napríklad ovsené vločky, krupicu a pod., pretože tieto treba neustále miešať aj v obyčajnom hrnci, inak by sa pripálili. Je to preto, lebo na dne nádoby Luli Chefa je výhrevná špirála a Luli Chef pri všetkých programoch (okrem Smoothie) najskôr ohrieva. Preto by pri nesprávne zvolených surovinách mohlo dôjsť k pripaľovaniu.
- **Ryžovú či pšenovú kašu pripravujte vždy v kombinácii s druhou surovinou** (napr. strúhaný kokos, sezam a pod.), v opačnom prípade môže dôjsť ku kypeniu. Pri varení čisto ryžovej alebo čisto pšenevej kaše vzniká jemné bublinkovanie a tieto bublinky spolu s varenou kašou vyprskujú von z Luli Chefa.
- Luli Chef má 5 programov. Každý z nich má iný priebeh, dobu varenia a aj inú teplotu. **Prosíme pri varení sa riadte týmito pokynmi. V priloženom Návide na použitie nie je uvedená kompletná informácia. Alebo jednoducho varte podľa receptov na našom webe www.mamigo.sk/luli-chef/recepty. Správne informácie sú nasledovné:**

PlantMilk – 18 minútový program prípravy akéhokoľvek rastlinného mlieka

Puree – 17 minútový program prípravy ovocných a zeleninových varených pokrmov ako napr. detské výživy a príkrmy **bez pridania obilnín. Pri používaní tohto programu nie je možné pridať obilniny, nakoľko dochádza k ich kypeniu.**

Soup - 17 minútový program prípravy krémových mixovaných polievok, kaší (vrátane obilninových) a detských výživ či príkrmov **s pridaním obilnín.**

Smoothie – 2 minútový program prípravy ovocných alebo zeleninových smoothies.

Cook - 11 minútový program prípravy nemixovaných polievok s kúskami zeleniny.

Čistenie Luli Chefa:

Po dokončení programu Luli Chef vydá zvukový signál a vaše jedlo je hotové. Odpojte prístroj z elektriny, vylejte hotové jedlo a do Luli Chefa napustite vodu a opätovne ho zapnite a vyberte program Smoothie, následne dočistite Luli Chefa priloženou kefkou alebo akoukoľvek hubkou a čistiacim prostriedkom.

Viac detailov o Luli Chefovi nájdete v priloženom Návide na použitie.

Prajeme Vám veľa spokojnosti a chutných jedál z Vášho nového pomocníka.

Mamigo tím

www.mamigo.sk

www.mamigo.cz